

# Einbauanweisung - D 2511 Mittelkappenband



Fugenausbildung gemäß Richtzeichnung

- Nach Anlieferung ist das Fugenband nach Möglichkeit sofort auf einer ebenen Fläche auszurollen, ohne es zu überdehnen.
- Das Band ist heißbitumenbeständig und wird entsprechend der AIB und Richtzeichnung sorgfältig bituminös in die Flächenabdichtung eingeklebt.
- Es ist darauf zu achten, dass nur hochwertige Bitumenmassen und -bahnen verwendet werden. In Sonderfällen empfiehlt sich der Einsatz von Bitumenkautschuk.
- Für den Einbau ist das Band passgenau über die Mittelfuge auszulegen, wobei durch leichte Dehnung oder Stauchung kleine Ungenauigkeiten ausgeglichen werden können.
- Eventuelle Höhendifferenzen der Überbauten müssen vorher beseitigt werden.
- Damit die Passgenauigkeit = Lage des Mittelschlauches über der Fuge und der Abwicklung am Ende erhalten bleibt, empfiehlt es sich, eine Hälfte des Bandes von dem zuerst zu isolierenden Überbau auf den zweiten Überbau zu klappen. Der erste Überbau wird dann im Bereich der Fuge mit Heißbitumen oder Bitumenbahnen belegt und das Band sofort zurückgeklappt und in die heiße Masse eingedrückt. Anschließend wird im Bereich des ersten Schenkels noch eine zweite Bitumenbahn aufgeklebt.
- Das Einkleben des Fugenbandes in die Abdichtung des zweiten Überbaues erfolgt sinngemäß.